

Barrierefreie Arztpraxis

Checkliste

Erreichbarkeit	Ja	Nein
Bus, Bahn, Straßenbahn (maximal 10-15 Gehminuten)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Behindertenparkplätze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rampen $\leq 6\%$ Steigung (für eine Stufe von 18cm ist eine Rampenlänge von 3m erforderlich). Mobile Rampen erlauben meist keinen selbstständigen Besuch.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Türen		
Türklingeln und Gegensprechanlagen, Lichtschalter sowie Öffner (vorzugsweise automatisch) müssen leicht bedienbar sein; Höhe zwischen 85 bis 105 cm und vom Rollstuhl aus erreichbar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zusätzliche optische Rückmeldung für Hörbehinderte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Türbreite 90 cm (Bestandsbauten 80 cm sind kritisch)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ausreichende Bewegungsfläche vor und hinter der Tür	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eingang und Treppenhaus		
Beschilderung kontrastreich und in gut lesbarer Schriftgröße in Augenhöhe (120-140 cm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
tastbare Lichtschalter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Eingang und Treppenhaus	Ja	Nein
in großen Gebäuden: Bodenindikatoren erleichtern die Orientierung mit dem Langstock	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
blendfreie Beleuchtung des Treppenhauses, sowie des Außenbereichs und des Eingangs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Treppenhändläufe auf beiden Seiten der Treppe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stufenvorderkantenmarkierung auf der Treppenstufe kennzeichnen Treppenanfang und Treppenende	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufzug		
Der Fahrkorb des Aufzuges muss mindestens Platz für einen Elektrorollstuhl bieten: lichte Breite 110 cm, lichte Tiefe 140 cm, Türbreite mindestens 90 cm.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anforderungstaster müssen vom Rollstuhl erreichbar, für Sehbehinderte kontrastreich und für Blinde ertastbar sein.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sprachansage (Empfehlung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Praxisräume		
Bodenbeläge rutschhemmend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
große Glasflächen mit kontrastreicher Markierung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anmeldetresen mit abgesenktem Bereich zur Kommunikation im Sitzen zwischen Patient (egal ob Rollstuhlfahrer, kleinwüchsig oder 80) und Krankenschwester	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Für Hörbehinderte ist eine IndukTive Höranlage zur Kommunikation vorhanden oder ein Gebärdendolmetscher wird zum Termin hinzugezogen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Praxisräume	Ja	Nein
Platz für Blindenführhund	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Toiletten		
Raumgröße mit ausreichenden Bewegungsflächen (150x150 cm); Bewegungsflächen dürfen sich überlagern.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Türen nach außen aufschlagend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Notruf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausstattung des WCs mit Halte- und Stützgriffe zum Umsetzen; Abstand zur Wand beidseitig 90cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Waschbecken unterfahrbar (mind. 30 cm), Spiegel einsehbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Umkleiden		
Umkleidekabine mit ausreichender Bewegungsfläche (150x150 cm) oder Umkleidemöglichkeit in einem Behandlungsraum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sitzgelegenheiten, Haltegriffe, oder eine (Wandklapp-) Liege vorhanden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Untersuchungsraum		
Platzbedarf für Rollstuhlnutzer sowie eventuell Stuhl für Begleitperson ist vorhanden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
wegklappbare Fußstützen und abnehmbare Armlehnen an Behandlungsstühlen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

höhenverstellbare Untersuchungsmöbel (Untersuchungsliegen, Röntgenapparate, Stühle für gynäkol. Untersuchungen, Zahnarztstühle)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
technische Hilfsmittel z.B. Hebelifte für das Umsetzen vom Rollstuhl auf die Behandlungsliege	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Service		
Schulung des Personals	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kommunikationstraining	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Toleranz und Hilfsbereitschaft gegenüber Menschen mit Lernschwierigkeiten oder mit psychischen Problemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>